




メッセージピース <取扱説明書>

内容物


※商品を開封しましたら、内容物の確認をお願いします。

1 本体

ピース投入口




2 ミッキー、ハートピース



×50 個
×20 個

ご使用方法

- ① ボード本体を披露宴会場やパーティ会場のウェルカムスペースに置きます。
ピース箱を開けて一緒に並べます。メッセージを書くペンも一緒に置いておきます。
(ペンはお客様ご自身でご用意ください)
- ② ゲストが、ピースにメッセージを書きます。
※水性ペンでもはじくことなく書くことができます。
※表面(白)、裏面(ピンク)のどちらの面でもメッセージが書けます。
- ③ メッセージを書いたピースを、ボード本体に開いているミッキー型の穴から
ボードの中に入れていきます。
(左右各1面あたり約35ピース、計70ピースを入れることができます)
※温度・湿度の状態による紙の膨張や収縮によって、
ピースが落ちにくかったり重なりやすくなることがございます。
- ④ ゲストからの祝福メッセージがあつまった世界にひとつのウェルカムボードが完成!
折りたたみ式なので、ご使用後はご自宅の本棚などにコンパクトに収納でき、
好きなときに開いてメッセージを見ることができます。



式でのご使用後のご注意

- 完成後、ピースが入ったままボードを逆さまにしますと、穴からピースが落ちる場合がありますのでご注意ください。
- 壁にかけることはできません。

製造元

YAMASAKI 野村のまふ

〒111-0051

東京都台東区蔵前 2-6-4

マスタヤビル 7F

お問い合わせ先

販売元: 株式会社ファーストページ

〒107-0052 東京都港区赤坂 4-13-5 赤坂オフィスハイビル

☎ 0120-174823 ※月～金曜日(土日祝除く)10:00～17:30

<http://www.firstpagebear.com>

注意(ちゅうい)

使用者の方・保護者の方へ必ずお読みください。

- 小さなお子様を使用する場合は保護者のもとで使用してください。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
窒息する危険があります。
- 小さな部品がありますので誤って飲み込まないように注意してください。
とくに小さなお子様には絶対に与えないでください。窒息などの危険があります。
- 本製品を分解することはしないでください。



パズル箱



外箱・内箱



外装フィルム:PP
袋:PE